

リップファインコート

アクリル・エポキシ樹脂系コンクリート床面塗料

アクリル・エポキシ樹脂を基材として開発された2液性のコンクリート床面塗料です。

リップファインコートは、アクリル樹脂塗料の耐候性と、エポキシ樹脂塗料の強度など、各々の優れた性能を持ち併せた2液性のコンクリート床面塗料です。低粘度に調合されていますので、ローラーや刷毛などで簡単に塗布することが可能で、低臭性のため施工時に気になる臭いが少なく、学校、工場、病院などの防塵・美装に効果的です。

特 長

- (1) アクリル樹脂同様の耐候性を有します。
- (2) エポキシ樹脂同様の優れた性能を有します。
- (3) 軽度の湿潤面や油潤面にも密着性が良好です。
- (4) カラーコンクリートなどの接着の難しい素材への接着性に優れています。
- (5) 低臭性のため施工時の臭いが軽減できます。
- (6) 優れた光沢のあるグロスタイプと、落ち着きのあるマットタイプ（つや消し）がお選びいただけます。
- (7) カラーの選択が自由にできるため、CIカラーなどの指定色にも対応します。

用 途

学校、工場、研究室、倉庫などの床面の防塵、美装。



豊富なカラーと選べる2種類の仕上げ

カラーはお客様のご要望に応じてオーダーメイドです。
また、仕上げも優れた光沢のあるグロスタイプと落ち着いた落ち着きのあるマットタイプからお選びいただけます。

カラーは「日本塗料工業会」発行の色見本などからご自由にお選び頂けます。

※色によってはご対応できない場合もございます。詳しくは当社営業技術員にお尋ねください。



グロスタイプ (つや有り仕上げ)



マットタイプ (つや無し仕上げ)

物性・試験データ

● 性状

測定は、23±2℃で実施

項目	単位	測定値		試験方法
		本剤	硬化剤	
外 観	-	※着色液状	淡黄色液状	目視
配 合 比	-	8	1	質量比
粘 度	mPa・s	500	60	JIS K-6833
比 重	-	1.05	1.07	JIS K-6833
可使時間	時間	5		500gスケール
乾燥時間	時間	24		塗布量 0.1kg/m ²
完全硬化	日	7		塗布量 0.1kg/m ²

※日本塗料工業会標準色着色可能

● 物性

項目	測定値	試験方法
耐屈曲性	6m/m異常なし	JIS K-5600
耐衝撃性	500g-50cm異常なし	JIS K-5600
耐摩耗性	50mg (摩耗減量)	CS-17 (500g)
光 沢 度	グロス仕上げ 86/60° マット仕上げ 5/60°	JIS Z-8741
鉛筆硬度	F	JIS K-5600

● 付着強度

項目	下地の状態	密着性	試験方法
碁盤目試験	乾燥面	25/25	セロテープ剥離 2mm巾
	湿潤面	25/25	
	油潤面	25/25	
	カラーコンクリート	25/25	

● 耐薬品性

23℃±2℃×7日間養生

項目	測定値	試験方法
5%食塩水	外観異常なし	スポットテスト
5%塩酸水溶液	外観異常なし	
5%硫酸水溶液	外観異常なし	
ガソリン	外観異常なし	

施工方法 / 荷姿

1. 新設コンクリートの場合は1ヶ月以上養生した後、施工してください。
2. 施工時の温度は最低10℃以上で行ってください。硬化不良を起こす原因となります。
3. 下地はサンディング機械などで汚れ・レタンスなどを除去し、凹部などはエポキシパテなどで平滑にして塗布してください。
4. 内容物が沈殿することがありますので、缶を開ける前によく振ってからご使用ください。
5. 計量は秤で正確に計量してください。(本剤：硬化剤=8：1)
6. 攪拌は電動ミキサーなどを使用して3～5分ほど攪拌してください。
7. 攪拌後は泡消しと熟成のため、5～10分ほど静置してからご使用ください。
8. 塗装はローラーや刷毛などを使用し、必ず2回塗りをしてください。

標準塗布量	工程	材料名	使用量
	1.下塗り	リップファインコート	0.1~0.15kg
	2.上塗り	リップファインコート	0.1~0.15kg

塗り重ね時間	気温	時間
	10~15℃	6~7時間
	15~20℃	4~6時間
	20℃~	2~3時間



- 基本セット
本剤：16kg/硬化剤：2kg
- 専用希釈材：16L (別売品)

工業用

家庭用には使用しないでください。

本商品は一般工業用途向けに開発されたものです。商品のご使用に際しては、以下の点をご承諾ください。

- 本書に記載している技術データは、当社規定の試験方法による実測値の一例であり、保証値ではありません。また、本書で紹介している用途は、いかなる知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。なお、体内への埋込・注入又は残留する恐れのある医療用インプラント用途には絶対に使用しないでください。
- 商品の誤った取扱いによる傷害及び損害については、当社では責任を負いかねます。ご使用になる商品の性質・使用方法が不明な場合は、絶対に使用しないでください。
- 商品の安全情報詳細については、安全データシート (SDS) をご確認ください。SDSの入手方法につきましては、当社営業所又はお客様相談室にお問い合わせください。
- 本書の記載内容は、当社独自の判断で変更する場合があります。

発売元

※本カタログに記載された内容は予告なく変更する場合があります。

一滴のところで未来をつくる

スリーポンドユニコム株式会社

□ 本 社 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル9階

〒141-0021 TEL03-6421-7450 FAX 03-3495-6751

仙台支店	〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-8	TEL 022-287-2977 FAX 022-287-2987
東京支店	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1937	TEL 045-642-5150 FAX 045-544-7551
名古屋支店	〒468-0052 愛知県名古屋市中区白区井口1-501	TEL 052-806-3377 FAX 052-806-3337
大阪支店	〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町8-8	TEL 06-6618-6680 FAX 06-6618-6730
福岡支店	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-11-33	TEL 092-412-3456 FAX 092-412-3444

お求め、お問い合わせは

